



- **Flexible**: Horloge filaire avec 2 modes de programmation, journalier (le même programme pour la semaine) et hebdomadaire (programmes différents pour chaque jour de la semaine).
- Enregistrement des programmes très facile grâce à sa fonction Memory : un simple appui prolongé sur la touche montée ou descente à l'heure souhaitée suffit pour programmer un ordre de commande. Cette programmation peut également se faire via le menu de réglage.
- **Sécurité en cas d'absence** grâce à sa fonction simulation de présence qui fait varier aléatoirement les horaires programmés.
- **Programmation désactivable à tout moment**, en appuyant 1 seconde sur la touche stop (touche noire).
- Design sobre : TIMER AC s'intègre aisément dans tous les styles d'intérieur.
- Option capteur soleil/crépuscule : Equipé de ce capteur, Timer AC peut également gérer automatiquement l'ouverture et la fermeture du volet en fonction de l'ensoleillement et de la tombée de la nuit.



## INSTALLATION SIMPLE EN 3 ÉTAPES:

- 1 Câbler puis fixer le bloc d'alimentation sur la boite d'encastrement (vis fournies)
- 2 Clipper le cadre
- 3 Connecter le module de commande filaire

Montage en saillie également possible. Voir boitier de montage en surface dans la rubrique « accessoires compatibles », ci dessous \*Module compatible avec les cadres d'appareillage électrique du marché 50x50 mm

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**



## **RÉFÉRENCES**

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE |
|-------------|-----------|
| TIMER AC    | 2008420   |

## **ACCESSOIRES COMPATIBLES**



Boitier de montage en surface: **Ref 2210076** 

Capteur soleil/ crépuscule (câble de 1,50 m)

Ref 2008800